



BCBIE17300KSB

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы



ТЕХНОЛОГИИ

Телескопические направляющие

Телескопические направляющие гарантируют безопасную и удобную выемку подноса с горячей посудой, что позволяет избежать случайных ожогов.

Booster

Быстрый нагрев Booster – это функция, значительно облегчающая процесс приготовления пищи. После её включения духовой шкаф использует все имеющиеся источники тепла для максимально быстрого достижения указанной температуры, а затем переходит в установленный режим выпекания. С помощью данной функции вы можете не волноваться о том, что забыли предварительно нагреть духовой шкаф.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель

BCBIE17300KSB

Код акций

7768288337

Цвет

Juoda

Код EAN

8690842645020

Маркетинговый код



BCBIE17300KSB

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

Код SAP	7768288337	Код EAN	8690842645020
Дисплей/таймер	LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast)	Цвет дисплея духового шкафа	Белый
Блокировка дисплея	Да	Настройка яркости дисплея	Да
Цвет ручки	Чёрный Body (Пластик) Чёрный Ring Dark Хром Indicator	Цвет боковой стены	Чёрный
Количество стекол входных дверей	3	тип внутренней части двери	Full Стекло (Removable)
Тип духовки	С конвекцией	функции приготовления пищи	6 функций
бустер	Да	Тип управления духовым шкафом	Механический Control
паровая очистка	Простая паровая очистка	боковые полки	5 уровня
система телескопических выдвижных полок	1 Level (Standard)	Охлаждающий вентилятор	Да
традиционная выпечка	Да	Приготовление пищи с помощью вентилятора	Да
Нижний нагрев	Да	Электрический гриль	Да
Низкий гриль с вентилятором	Да	Быстрый предварительный нагрев с помощью усилителя	Да
кожух вентилятора	Эмаль	передняя стенка	Эмаль
# Стандартных противней	1	# Решеток для боковых держателей	1
Глубина	56,7 см	Ширина	59,4 см
Высота	59,5 см	Вес	27.500 kilograms