



FSE53320DWCS

Приготовление Пищи / Кухонные плиты



ТЕХНОЛОГИИ

Эффективные газовые горелки

Специальный дизайн горелок, позволяющий значительно повысить их эффективность. Сэкономьте до 35% времени и до 17% газа при приготовлении любимых блюд.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	FSE53320DWCS	Код акций	7786987618
Цвет	Balta	Код EAN	8690842117725

Маркетинговый код



FSE53320DWCS

Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Тип варочной панели	Газ + Электричество	Код SAP	7786987618
Код EAN	8690842117725	Напряжение (В)	220-240
Тип штепсельной вилки	Европейский	Конфигурация варочной панели	3 газовых + 1 электрическая конфорка
Устройство безопасности при работе с газом (варочная панель)	Да	Передняя левая	2,9 КВТ
Тип зажигания (варочная панель)	Встроенная зажигалка	Задняя левая	Ø145 мм- 1000 Вт (HP)
Передняя правая	1 КВТ	Задняя правая	2 КВТ
Цвет конфорочной панели	Белый	Тип конфорочных решеток	Эмаль (гляnceвая)
Верхняя крышка	Металл	Адаптер для кофеварки	Нет
Установленный тип газа	NG	Тип/давление газа (производственные)	G20, 20 мбар (NG)
Индикаторы остаточного тепла	Нет	Блокировка дисплея	Да
Глубина (см)	60,0 см	Ширина (см)	50,0 см
Высота (см)	85,0 см	Вес (кг)	46,100 килограммов
Чугунная сковорода	Нет	Дисплей/таймер	LED дисплей - кнопочное управление (B14-Good+)
Цвет дисплея духового шкафа	Красный	Тип кнопок дисплея	Прямоугольный
Цвет кнопок дисплея	Чёрный	Настройка яркости дисплея	Да
Вдавливаемая/выдвижная ручка	Нет	Тип ручки	BKF1
Цвет ручки	Белый с хромированной крышкой	Цвет кольца ручки	Белый
Цвет боковой стены	Белый	Основная камера - тип двери	Открывается вниз
Основная камера - прохладная дверь	НЕТ	Основная камера - количество стёкол на передней двери	2
Основная камера - тип внутренней части двери	Дверца из цельного стекла (съёмная)	Мягкое закрытие	Нет



FSE53320DWCS

Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Блокировка двери основной полости	Нет	Тип нижнего отсека	Откидная дверца
Основная камера – тип духового шкафа	С конвекцией	Основная камера – функции приготовления пищи	6 функций
Основная камера – выпекание 3D	Нет	Основная камера – приготовление пищи с помощью микроволн	Нет
Основная камера – приготовление пищи с помощью пара	Нет	Основная камера – технология SURF	Нет
Основная камера – бустер	Да	Основная камера – размораживание	Нет
Основная камера – тип гриля	Электрический гриль	Щуп для мяса	Нет
Тип управления духовым шкафом	Механическое управление	Функция Divide and Cook	Нет
Основная камера – пиролизическая система самоочистки	Нет	Основная камера – фильтр, поглощающий запахи, с катализатором	Нет
Основная камера – паровая очистка	Простая паровая очистка	Основная камера – каталитическая очистка задней стенки	Да
Основная камера – каталитическая очистка боковых стенок	Да	Основная камера – нанопокрытие на внутреннем стекле	Нет
Основная камера – наклонный нагреватель	Нет	Основная камера – внутренняя подсветка	1 x круговая подсветка (на задней стенке)
Основная камера – боковые полки	5 уровня	Основная камера – система телескопических выдвижных полок	Нет
Основная камера – вертел	Да	Основная камера – внутреннее освещение при открывании двери	Нет
Тип зажигания (духовой шкаф)	Нет	Охлаждающий вентилятор	Нет



FSE53320DWCS

Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Приготовление пищи с помощью пара	Нет	Паровая очистка	Нет
Обычная кулинария	Да	Приготовление пищи с помощью вентилятора	Да
Нижний нагрев	Да	Верхний нагревательный элемент	Нет
Подогрев вентилятором	Нет	Гриль с вентилятором	Нет
Электрический гриль	Да	Низкий гриль	Нет
Низкий гриль с вентилятором	Да	Верхний нагрев с вентилятором	Нет
Нижний нагрев с вентилятором	Нет	Нижний нагрев, низкий гриль с вентилятором	Да
Освещение духового шкафа при размораживании	Нет	Быстрый предварительный нагрев с помощью бустера	Да
Функция размораживания для духового шкафа	Нет	Экономичный нагрев вентилятором	Нет
Выпекание 3D	Нет	Приготовление пищи при низкой температуре	Нет
Функция медленного приготовления блюд	Нет	Сохранение тепла	Нет
Приготовление пиццы	Нет	Пиролитическая самоочистка	Нет
Экономичная пиролитическая	Нет	Внутренняя подсветка	Нет
Микроволновая печь	Нет	Микроволновая печь и нагрев вентилятором	Нет
Микроволновая печь и гриль	Нет	Приготовление пищи с помощью пара	Нет
Приготовление пищи с помощью пара и вентилятора	Нет	Микроволновая печь, гриль с вентилятором	Нет
Основная камера – передняя дверь с тележкой	Нет	Электрический гриль + Нагрев вентилятором	Нет



FSE53320DWCS

Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Паровой гриль и
вентилятор

Нет

Приготовление
пиццы с помощью
пара

Нет

Внутренняя подсветка
(верхняя камера)

НЕТ

Статическая
функция (верхняя
камера)

Нет

Нижний нагрев (верхняя
камера)

НЕТ

Электрический
гриль (верхняя
камера)

Нет

Низкий гриль (верхняя
камера)

Нет

Стандартных
противней

1

Решеток для боковых
держателей

1